

# チャージスタンド専用ACアダプター 取扱説明書

AC2201

ご使用の前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管してください。

接続方法の詳細は、チャージスタンドに付属する取扱説明書をご覧ください。

## ■ 安全上のご注意（必ずお守りください）

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害の程度を説明しています。

**警告** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことが想定される危害を示します。

**注意** この表示の注意事項を守らないと、軽度または中度の傷害に至ることや、周辺の物品に損害を与えるリスクを示します。

## ■ 保証について

- 保証期間は、ご購入日または出荷日から1年です。当社製品の保証を受けるにあたっては、ご購入時のレシートまたは領収書等が必要になります。ご購入日が確認できない場合は保証の対象外となります。
- 正常な使用状態で、保証期間中に本製品（付属品含む）が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。修理のご依頼については、本書記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
- 保証期間中の故障であっても次の場合には有料となります。
  - 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
  - お客様の故意による故障・損傷の場合
  - 使用上の誤り（マニュアル、貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷
  - 当社または当社指定の事業者以外の第三者による分解・修理・改造による故障・損傷の場合
  - 他の機器・衣服・アクセサリ等から受けた障害、当社の定める条件以外の機器・アクセサリ等と接続したことにより生じた故障・損傷の場合
  - お客様使用中の輸送、落下等による故障・損傷
  - 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障・損傷の場合
  - お客様が本製品を日本国外で使用したことにより生じた故障・損傷の場合
  - 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品の交換をすることがありますのでご了承ください。
- 修理に際して再生部品または代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は当社が任意に回収のうえ適切に再生・処理・処分させていただきます。
- 本書に基づく無償修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- 故障のため製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 保証は日本国内のみで有効です。
- 本保証規定は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## ■ 主な仕様

入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	使用湿度	20~80%（結露なきこと）
出力電圧	DC19V最大 13.2A	外形寸法	約173(W)X67(D)X32.1(H)mm (ケーブル部分除く)
使用温度	-20~40℃	質量	約900g

## **警告** 故障や火災、感電、けがのおそれがあります

- 屋外で使用しない  
本製品は屋内専用です。
- 分解や改造をしない
- 内部にピンや針金などの金属物や液体を入れない
- 湿気やホコリの多い場所、油煙や湯気が当たる場所で使用・保管しない
- 濡れた手で触ったり、水に濡らしたりしない
- 接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させない
- 日本国内（交流 100V）以外で使用しない
- 雷が鳴り出したら、本製品には触れない
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない
- 重い物をのせたり、引っ張ったりしない
- 上に乗ったり、乳幼児を登らせたりしない
- 布や布団などで覆わない
- 平坦な場所に設置する
- 破損した電源コードやケーブル、電源プラグやコネクタを使用しない
- チャージスタンド以外の機器に接続しない  
人命に関わるなど高信頼性を必要とする機器への使用は想定していません。特定用途（原子力制御、宇宙船制御、特定の医療機器など）への使用はおやめください。
- 長期間使用しないときは電源コードをコンセントから抜く  
火災、事故、故障、けがの原因になります。
- 火気のある場所や引火性の高いものの付近、直射日光のあたる場所、および高温になる場所で使用・保管しない（例：石油、ガス、電気ストーブなど熱器具、それらのホースまたはコード類、火のついたろうそく）  
火災、事故、故障、やけど、けがの原因になります。
- 電源プラグは直接コンセントに確実に挿し込む（たこ足配線禁止）
- 根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながらない
- 電源プラグを差し込むコンセントまわりはホコリがつかまらないよう定期的に掃除する
- 電源コードやケーブル、電源プラグやコネクタを傷つけない加工したりしない
- 電源コードやケーブル、電源プラグやコネクタを乳幼児の口や手に触れさせない
- 電源コードやケーブルを AC アダプターに巻き付けない
- 電源コードやケーブルの付け根に負担をかけない
- 電源コードやケーブルを抜くときは、必ずプラグやコネクタを持って抜く
- 次のような異常があるときは使用を中止する
  - \* LOVOT コンシェルジュにお問い合わせください。
    - 破損している
    - 煙が出る
    - 水に濡れた
    - 異臭がする
    - 異常に熱い

## **注意**

- 乱暴に取り扱わない  
引っ張る、振り回す、落とす、衝撃を与える、ねじるなどをすると、破損してけがの原因になることがあります。
- 乳幼児の手の届かない場所で使用する  
思わぬ事故の原因になります。
- 長時間、同じ箇所に触れ続けない  
本製品を一定時間使うと熱が発生する場合があるため、同じ箇所に触れ続けると低温やけどの原因になります。
- 腐食性ガス（硫化水素、二酸化硫黄など）が発生する環境下で使用・保管しない
- 電波、電界、磁界が発生する環境下で使用しない
- 本製品の出力端に外部から電圧を入れない  
火災、事故、故障、けがの原因になります。

## ■ お問い合わせ先

LOVOT コンシェルジュ <https://my.lovot.life/mypage/contact>



- 保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- 本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。