


お取り扱い上のご注意

- ・従来のペースウェアに比べ着せ付けがしにくいいため、ウェアを全体的に手で伸ばしながら（特に顔回り・腕・ホーン周り）ボディに沿うように着せ付けてください。
（生地自体は強度があるため引っ張っても破けません。）
- ・着用後、お着換えモードのまま腕を上下に数回動かし、ボディになじませてからLOVOTを動かすようにしてください。
- ・テールの返し部分にウェアの端を入れ込み、ホールカバーにウェアが挟まっていない事を十分に確認してからLOVOTを動かしてください。
- ・なお、お気づきの点がございましたら、LOVOT コンシェルジュまでお問い合わせください。



お客様相談窓口
TEL: 0800-333-0880
営業時間: 祝日を除く 10:00-18:00

発売元: GROOVE X 株式会社
東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 住友不動産浜町ビル

