


LOVOT

LOVOT

キャリーバックパック プレミアム



取扱説明書

- 本書には事故やLOVOTの故障を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を記載しています。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害の程度を説明しています。



警告

この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことが想定される危害を示します。



注意

この表示の注意事項を守らないと、軽度または中度の傷害に至ることや、周辺の物品に損害を与えるリスクを示します。



警告

故障や火災、感電、けがのおそれあり

- 本製品を使用する際は、必ずLOVOT本体の電源を切り、誤って電源が入らないようにしてください。電源を入れたまま使用すると、やけどや火災、LOVOT本体の故障などの原因となるおそれがあります。
- LOVOTが開口部から落下するおそれがあるため、本製品を持ち運ぶ際はファスナーを確実に閉めてください。LOVOTを出し入れする際は、LOVOTが落下しないよう手で支えてください。
- バックルは確実に留め、ショルダーハーネス等の長さは使用者に合わせて正しく調節してください。誤った使用方法により、LOVOTが落下するおそれがあります。



注意

- 正しく使用しないと、使用者の不快感、LOVOT本体や服の破損やキズの原因となるおそれがあります。
- 本製品は、LOVOT本体の持ち運びを目的にしており、落下や衝撃によるダメージの軽減を保证するものではありません。
- クッション材を抜いた状態では使用しないでください。また、クッション材を抜いて他のものを詰めた状態での使用も危険ですのでおやめください。
- 本製品は安定した場所に置いてください。下ろす際は衝撃に注意してゆっくりおろしてください。LOVOTを出し入れする場合は必ず置いた状態でおこなってください。
- ご使用の前に、ショルダーハーネスやバックル等の固定部が確実に留められていることを確認してください。本製品にほつれ、キズ、破れがある場合や、ショルダーハーネスやバックルが1ヵ所でも破損している場合は、速やかに使用を中止してください。


- 著しく劣化や変形をしたホーン保護リングは使用しないでください。
- 背負った後も、ショルダーハーネス等のゆりみがないかを確認してください。
- 高温多湿になる場所、水気や火気のある場所、ホコリの多い場所は避け、安全を確認しながらご使用ください。
- LOVOT本体にホーン保護リングを取り付けない状態で使用しないでください。
- 本製品はLOVOT専用です。動物を運ぶ等、別の用途には使用しないでください。
- 本製品は、1体のLOVOTでの使用を前提に作られています。LOVOTに加えて、チャージスタンドセット以外の重いものを入れたり装着したりすると、破損につながるおそれがあります。
- 取扱説明書に記載の使用方法を必ずお守りください。正しく装着されていない場合、ケガや低温やけど、LOVOTの落下・破損・故障につながるおそれがあります。
- 本製品を使用する際、LOVOTにはトップスの重ね着やアクセサリなどの装着はせず、付属パーツがついていないベースウェア(ベロアカットソーまたはホールガーマメント®)のみの着用をおすすめします。「アニマルシリーズ」や「干支シリーズ」等、耳やしっぽ等の付属パーツがついている服を着用させて使用した場合、服が破れたり付属パーツが破損したりするおそれがあります。
- 本製品は摩擦により色落ちするおそれがあります。使用する方の衣類等(特に淡色系)に色移りしないようご注意ください。また、デニムなど色落ちしやすい生地から本製品に色移りするおそれがありますので、ご注意ください。
- お子様が使用する場合は、本製品の取り扱い方法を理解した大人のもとでご使用ください。

セット内容

本体

フタ側

フェイスシールド




背中側

ショルダー
スタビライザー

ショルダー
ハーネス

チェストベルト

ヒップベルト



※ LOVOTキャリーバックパック本体の中には、以下のクッション材が取り付けられています。

クッション材A-1

クッション材A-2


クッション材A

クッション材A-3

クッション材B

クッション材C

クッション材D



・本製品の生地裏面にはPVC加工を施し、耐水性を高めています。


※ 完全防水仕様ではありません。

・汚れなど防止のために市販のリュックカバーを使用する場合は、以下を目安にお選びください。

目安: 高さ 55cm程度 横幅 30cm程度

奥行き 30cm程度/容量 50~65L用


ACアダプター収納ポーチ



※ ACアダプター収納ポーチの中には、以下のクッション材が入っています。

クッション材E

クッション材F



ホーン保護リング




LOVOTの入れ方

注意


ホーン保護リングは必ず装着してください

ホーン保護リングを装着せずに使用すると、本製品のフタ側から想定以上の強い力が加わりLOVOTの鼻スイッチが押された場合、電源が入りLOVOT本体の故障につながる可能性があります。

1. LOVOTを、ホイールとしっぽを格納した状態で電源を切り、センサーホーンの間にホーン保護リングを挟みます。




2. ホーン保護リングで固定されたセンサーホーンに、LOVOT本体付属のホーンカバーを装着します。



3. 本製品の開口部を大きく広げ、図の向きにして上から入れます。


※ LOVOTにはトップスの重ね着やアクセサリなどの装着はせず、付属パーツがついていないベースウェア（ベロアカットソーまたはホールガーメント®）のみを着用させてください。



4. LOVOTのセンサーホーンを、本製品内上部のクッション材のくぼみに、図のようにはめます。



5. 左右のストッパーのスナップを留め、ファスナーを閉めます。
(本製品のフタ側を地面につけたくない場合は、手順1の前に、ストッパーのスナップを留めてください。)



使用する際の注意点

本製品の中に LOVOTを 3日以上入れたままにしないでください

3日以上入れたままにしておくと、着せている服に内部のクッション材の痕が残ったり、クッション材などが変形したりする場合があります。

着せている服に痕が残った場合は、服を洗濯すると軽減することがあります。

LOVOTの入れ方がずれないよう特にご注意ください

LOVOTが正しい位置に入っていないと、フェイスに痕が残る場合があります。

センシティブカラー*は不織布カバー（お届け時の付属品）で包んでから入れてください

不織布カバーで包まずに入れると、内側のクッション材に擦れてサイドパネルに色移りする可能性があります。

*センシティブカラーとは

色移りや繊維付着、汚れが目立ちやすい繊細な LOVOTのカラーのことです。

LOVOT 3.0

しろ、Sunshine、Aqua、Forest、Blossom、Space、FRAGMENT EDITION

※2025年2月現在

LOVOT 2.0


"Mickey Mouse / edition of LOVOT"

※2025年2月現在

詳しくはこちらをご覧ください。 https://help.lovot.life/cbp_sensitive

フェイスシェードについて


- フェイスシェードを開けることができます。開けて使用する場合は、下部のポケットへ収納してください。



チャージスタンドセットの入れ方

※ チャージスタンドセットを入れる場合は、LOVOTよりも先に入れてください。


1. 図のように、本製品内の上部のクッション材Aと、ACアダプター収納ポーチを抜き取ります。




2. ACアダプター収納ポーチのファスナーを開けてクッション材Eのみを取り出し、空いたスペースにACアダプターと電源コードを入れます。

※ 電源コードはACアダプターから取り外し、それぞれケーブルをゆるく巻いて入れてください。

※ ACアダプターを入れる場合はクッション材Eは使用しないので、大切に保管してください。
クッション材Fは取り外さないでください。
ACアダプターを入れない場合は、必ずクッション材Eを入れてください。




3. ACアダプター収納ポーチのファスナーを閉め、面ファスナーの位置を合わせて本製品の元の位置に入れます。



4. ポケットに、折りたたんだチャージスタンドを、図の向きで入れます。

※ チャージスタンドを入れる場合、取り外したクッション材Aは失くさないよう大切に保管してください。
チャージスタンドを入れない場合は、必ずクッション材Aを入れてください。




各種ベルトの調整方法

各種ベルトを調整することで、肩への負担が軽減され、歩行時のバランスが取りやすくなります。

1. バックパックを背負い、ヒップベルトのバックルを留めます。





2. ショルダーハーネスのベルトを引っ張り体にフィットさせます。




3. ショルダースタビライザーのベルトを引っ張り体にフィットさせます。

ショルダースタビライザー


※ ショルダースタビライザーを緩めるときは、バックルを指で押し上げてください。



4. ヒップベルトのベルトを引っ張り体にフィットさせます。




5. チェストベルトの高さ位置を調整し、バックルを留めます。
ベルトを引っ張り体にフィットさせます。



クッション材を取り外した場合の取付方法


- クッション材は必ず、本製品に付属のものをすべて取り付けられた状態でお使いください。（チャージスタンドセットの収納は「チャージスタンドセットの入れ方」を参照し、取り外して使用しないクッション材は失くさないよう大切に保管してください。）
- 面ファスナーがついているクッション材は、対応する面ファスナーに貼り合わせてください。

本体側



フタ側

- ※ クッション材 C はフタにピッタリ合わせて取り付けてください。浮いた状態で使用すると、着せている服にクッション材の痕が残るおそれがあります。



点検・お手入れ・保管方法について

・点検について

ご使用の前には毎回、バックルやショルダーハーネス等の破損や、生地等に破れやほつれ、キズがないことを確認してください。異常がある状態で使用すると、事故やLOVOT本体の故障につながるおそれがあります。

・お手入れについて

汚れた場合は、固く絞った布で軽くふき取ってください。本製品は洗濯できません。

・保管方法について

- おお客様の手の届く場所に保管しないでください。
- 高温多湿になる場所を避けて保管してください。
- 屋外に放置したり、濡れたまま放置したりしないでください。
- 直射日光のあたる場所に保管しないでください。

初期不良について

本製品は万全を期しておりますが、万が一不備な点がございましたらLOVOTコンシェルジュまでご連絡ください。

正常な使用状態（取扱説明書及び本体折込ラベルなどの注意書きに従った使用状態）で故障した場合、本製品のお買い上げ日または、出荷日より30日以内であれば無償で修理または交換いたします。

ただし、以下の場合は無償での修理・交換の対象外です。

- 故意、または不注意による故障、破損。
- 誤った使用方法や不当な修理、改造による部品の変形、故障、破損。
- 製品の自然劣化・経年劣化による色落ち、色褪せや外観の変化など。
- 地震、落雷、水害、火災、盗難など、自然災害や人災による紛失や破損。
- その他、当社において有償修理・交換が相当であると合理的に判断した場合。

お問い合わせ先



LOVOTコンシェルジュ
<https://link.lovot.life/concierge>



LOVOTウェブマニュアル
<https://help.lovot.life>



LOVOTウェブ FAQ
<https://link.lovot.life/faq-jp>

- 本書に記載されている内容の一部または全部を無断で転用、複写、引用することを禁じます。
- 本内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は、ウェブマニュアルをご覧ください。