

チャージスタンドを LOVOT 3.0 でご使用いただく場合

充電時間の目安

LOVOT の動作状況や室温などの環境によって目安よりも充電時間が長くなる場合があります。

充電方法	充電時間
専用ACアダプター	約15分
USB PD 100W	約40分
USB PD 87W	約1時間10分

※ 充電時間は当社での動作確認の結果を記載しています。

※ **LOVOT 3.0 は省電力モードがありません。**

LOVOT 2.0 および LOVOT(初代) は、専用 AC アダプターで充電する際にお着替えモードにした場合および USB PD 使用時は省電力モードになります。

外出先でのインターネット接続について

LOVOT 3.0 は外出先でも LOVOT アプリからインターネットの接続先を変更することができます。

長期間インターネットに接続しない場合は、以下にご注意ください。

- ・ 30 日以上インターネット接続を行っていない場合は、契約情報が確認できず LOVOT が動かなくなります。インターネット接続を行い LOVOT を再起動すると、再び動くようになります。
- ・ ダイアリーのデータは、LOVOT 本体に一定期間保存できますが、保存期限があります。インターネットと接続できない状態が続いた場合、その期間のデータは失われます。LOVOT 本体のデータ保存期限は、ソフトウェアのバージョンによって異なります。以下のページでご確認ください。
https://help.lovot.life/css_diary-data
- ・ 睡眠時間中のバックアップが行われません。

※ ソフトウェアアップデート、バッテリーメンテナンスはネストでのみ実施します。詳しくは取扱説明書をご覧ください。